

④ アルコール測定の手順

マイナ免許証のアルコール測定では、免許証からの詳細情報がマイナ PIN の読み込みから判断するため、測定者の ID の割り出しができません。そのため、事前に ID 手入力または顔認証による入力が必要になります。基本的な測定方法は「ID+マイナ免許証を置く」の操作になります。

1. ID 手入力測定パターン

④ 通常測定の場合

通常測定の場合、ALC-PRO II にテンキーで ID 手入力を行った後に、IC 免許証リーダーにマイナ免許証を置くとアルコール測定が開始されます。

④ 乗務情報追加設定をしている場合

ALC-Rec で乗務情報を追加する設定をしている場合は ALC-PRO II のキー操作が必要になります。

ALC-PRO II にテンキーで ID 手入力を行った後に、マイナ免許証を置いて出庫帰庫キーを押した後に測定開始キーを押してアルコール測定を開始します。車番も入力する場合は ALC-PRO II の出庫帰庫キーを押した後にテンキーで車番を入力してから、測定開始キーを押してアルコール測定を開始します。

④ 他システム連動設定をしている場合

ALC-Rec で他システムと連携する設定をしている場合は、他システムから受け取った ID が ALC-PRO II に表示された後に、マイナ免許証を置いて測定開始キーを押してアルコール測定を開始します。

アルコール測定方法一覧

ALC-Rec 設定	アルコール測定開始方法
IC 免許証リーダー有効	ID 手入力→免許証を置く
IC 免許証リーダー+乗務 (+車番) 有効	ID 手入力→免許証を置く→【出庫帰庫】→(車番)→【測定開始】
IC 免許証リーダー+他システム連動有効	他システムから受け取った ID→免許証を置く

※ 【】 は ALC-PRO II のボタンを表しています。

2. 顔認証測定パターン

⊗ 通常測定の場合

通常測定の場合、顔認証を行った後に IC 免許証リーダーにマイナ免許証を置くとアルコール測定が開始されます。

⊗ 乗務情報追加設定をしている場合

ALC-Rec で乗務情報を追加する設定をしている場合は ALC-PRO II のキー操作が必要になります。

顔認証を行った後に ALC-PRO II のマイナ免許証置いて出庫帰庫キーを押した後に測定開始キーを押してアルコール測定を開始します。車番も入力する場合は ALC-PRO II の出庫帰庫キーを押した後にテンキーで車番を入力してから、測定開始キーを押してアルコール測定を開始します。

アルコール測定方法一覧

ALC-Rec 設定	アルコール測定開始方法
IC 免許証リーダー有効	顔認証→免許証を置く
IC 免許証リーダー＋乗務（＋車番）有効	顔認証→免許証を置く→【出庫帰庫】→（車番）→【測定開始】

※ 【】 は ALC-PRO II のボタンを表しています。

⊗ 血圧測定の手順

マイナ免許証の血圧測定では、免許証からの詳細情報がマイナ PIN の読み込みから判断するため、測定者の ID の割り出しができません。そのため、事前に ID 手入力または顔認証による入力が必要になります。基本的な測定方法は「ID+マイナ免許証を置く」の操作になります。

1. ID 手入力測定パターン

⊗ 通常測定の場合

通常測定の場合、ALC-PRO II の血圧測定キーを押してからテンキーで ID 手入力を行った後に、IC 免許証リーダーにマイナ免許証を置くことで測定が開始されます。

⊗ 乗務情報追加設定をしている場合

ALC-PRO II の血圧測定キーを押してからテンキーで ID 手入力を行った後に、マイナ免許証を置いて血圧測定を開始します。テンキーで ID 手入力を行った後に、マイナ免許証を置いて血圧測定キーを押しての血圧測定も開始できます。

血圧測定方法一覧

ALC-Rec 設定	血圧測定開始方法
IC 免許証リーダー有効	【血圧】→ID 手入力→免許証を置く
IC 免許証リーダー+乗務有効	・【血圧】→ID 手入力→免許証を置く ・ID 手入力→免許証を置く→【血圧】

※ 【 】 は ALC-PRO II のボタンを表しています。

2. 顔認証測定パターン

⊗ 通常測定の場合

通常測定の場合、ALC-PRO II の血圧測定キーを押してから顔認証を行った後に、IC免許証リーダーにマイナ免許証を置くことで血圧測定が開始されます。

⊗ 乗務情報追加設定をしている場合

ALC-PRO II の血圧測定キーを押してから顔認証を行った後に、マイナ免許証を置いて血圧測定を開始します。顔認証を行った後に、マイナ免許証を置いて血圧測定キーを押しての血圧測定も開始できます。

血圧測定方法一覧

ALC-Rec 設定	血圧測定開始方法
IC 免許証リーダー有効	【血圧】→顔認証→免許証を置く
IC 免許証リーダー＋乗務有効	・【血圧】→顔認証→免許証を置く ・顔認証→免許証を置く→【血圧】

※ 【】 は ALC-PRO II のボタンを表しています。

⑧ 点呼中測定の手順

マイナ免許証の点呼中測定では、免許証からの詳細情報がマイナ PIN の読み込みから判断するため、測定者の ID の割り出しができません。そのため、事前に ID 手入力または顔認証による入力が必要になります。基本的な測定方法は「ID+マイナ免許証を置く」の操作になります。

1. ID 手入力測定パターン

⑧ 通常測定の場合

通常測定の場合、ALC-PROⅡの点呼開始キーを押してからテンキーで ID 手入力を行った後に、IC 免許証リーダーにマイナ免許証を置くことで点呼が開始されます。

⑧ 乗務情報追加設定をしている場合

ALC-PROⅡの点呼開始キーを押してからテンキーで ID 手入力を行った後に、マイナ免許証を置いて点呼中測定を開始します。テンキーで ID 手入力を行った後に、マイナ免許証を置いて点呼開始キーを押しての点呼中測定も開始できます。

点呼中測定方法一覧

ALC-Rec 設定	点呼中測定開始方法
IC 免許証リーダー有効	【点呼】→ID 手入力→免許証を置く
IC 免許証リーダー+乗務有効	・【点呼】→ID 手入力→免許証を置く ・ID 手入力→免許証を置く→【点呼】

※ 【】 は ALC-PROⅡのボタン、「」は ALC-Rec のボタンを表しています。

2. 顔認証測定パターン

⊗ 通常測定の場合

通常測定の場合、ALC-PRO II の点呼開始キーを押してから顔認証を行った後に、IC免許証リーダーにマイナ免許証を置くことで点呼中測定が開始されます。

⊗ 乗務情報追加設定をしている場合

ALC-PRO II の点呼開始キーを押してから顔認証を行った後に、マイナ免許証を置いて点呼中測定を開始します。顔認証を行った後に、マイナ免許証を置いて点呼開始キーを押しての点呼中測定も開始できます。

点呼中測定方法一覧

ALC-Rec 設定	点呼中測定開始方法
IC 免許証リーダー有効	【点呼】→顔認証→免許証を置く
IC 免許証リーダー＋乗務有効	・【点呼】→顔認証→免許証を置く ・顔認証→免許証を置く→【点呼】

※ 【】 は ALC-PRO II のボタンを表しています。