


## 2 測定者に免許証情報を登録する

### 1 免許証を使用して測定者を新規登録する


#### ■ 新規登録画面を表示する

#### ステップ 1



【測定者登録】メニューボタンをクリックします。

#### ステップ 2




パスワードを入力（①）して、【ログイン】ボタン（②）をクリックします。



初期パスワードは「0000」です。

#### ステップ 3



測定者登録メイン画面が表示されます。  
【新規登録】ボタンをクリックします。

## 2 測定者に免許証情報を登録する

### ステップ 4

測定者情報入力画面が表示されます。

測定者情報入力

個別情報

ID  ※（必須）

氏名  ※（必須）

フリガナ  ※ 全角カタカナで入力してください

所属

営業所

部門

IT点呼用本人確認写真

撮影開始

写真削除

免許証情報

IC免許証からの情報読み込み

PIN1  ※「増証番号1」を入力してください

情報読み込み

免許証番号

免許期限

交付日

情報削除

マイナ免許証からの情報読み込み

マイナPIN  ※「増証番号」を入力してください

情報読み込み

免許情報記録番号

マイナ免許期限  ※マイナ免許証連携時に登録した4桁の増証番号です。

情報削除

種類	取得年月日	
大型一種	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
中型一種	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
準中型一種	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
普通一種	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
大型特殊	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
大型自動二輪	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
普通自動二輪	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
小型特殊	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
原動機付	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
けん引一種	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

種類	取得年月日	
大型二種	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
中型二種	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
普通二種	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
大型特殊二種	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
けん引二種	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
二・小・原	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
他	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
二種	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

条件

条件

☐ 血圧測定対象者

登録

キャンセル

## 2 測定者に免許証情報を登録する

## ■ IC 免許証の PIN 番号を使用して測定者を登録する

※IC 免許証の PIN 番号を使用して測定者を登録すると、取得している免許の種類や条件も登録されます。

## ステップ 1

測定者情報入力		所属		IT点呼用本人確認写真	
個別情報					
ID	123	※ (必須)	営業所	設定なし	<input type="button" value="撮影開始"/> <input type="button" value="写真削除"/>
氏名	東海五郎	※ (必須)	部門	設定なし	
フリガナ		※ 全角カタカナで入力してください			
<b>免許証情報</b> IC免許証からの情報読み込み PIN1 <input type="text"/> ※「増証番号1」を入力してください <input type="button" value="情報読み込"/>					
免許証番号 <input type="text"/>		免許期限 <input type="text"/>	交付日 <input type="text"/>		<input type="button" value="情報削除"/>
マイナ免許証からの情報読み込み マイナPIN <input type="text"/> ※「増証番号」を入力してください ※ マイナ免許証連携時に登録した4桁の増証番号です。 <input type="button" value="情報読み込"/>					
マイナ免許証記録番号 <input type="text"/>		マイナ免許期限 <input type="text"/>		<input type="button" value="情報削除"/>	
種類	取得年月日		種類	取得年月日	条件
大型一種	<input type="checkbox"/>		大型二種	<input type="checkbox"/>	
中型一種	<input type="checkbox"/>		中型二種	<input type="checkbox"/>	
準中型一種	<input type="checkbox"/>		普通二種	<input type="checkbox"/>	
普通一種	<input type="checkbox"/>		大型特殊二種	<input type="checkbox"/>	
大型特殊	<input type="checkbox"/>		けん引二種	<input type="checkbox"/>	
大型自動二輪	<input type="checkbox"/>		二・小・原	<input type="checkbox"/>	
普通自動二輪	<input type="checkbox"/>		他	<input type="checkbox"/>	
小型特殊	<input type="checkbox"/>		二種	<input type="checkbox"/>	
原動機付	<input type="checkbox"/>				
けん引一種	<input type="checkbox"/>				


ID と氏名を入力します。



IDは最大8桁、入力できる文字は数字だけです。また、既に登録してある番号は使えません。

## ステップ2

IC 免許証リーダーにマイナ免許証を置きます。



### ステップ3

制定者情報入力		所属		IT点呼用本人確認写真	
ID	123 ※ (必須)	部署所	設定なし	<div>撮影開始</div> <div>写真削除</div>	
氏名	東海五郎 ※ (必須)	部門	設定なし		
フリガナ	ツリガナ ※ 全角がカナで入力してください				
免許証情報					
IC免許証からの情報読み込み		PIN1	*17桁番号1を入力してください		情報読み込み
免許証番号	免許期限	交付日			情報削除
マイナ免許証からの情報読み込み					
マイナPIN		*17桁番号を入力してください		情報読み込み	
マイナ免許証連携時に登録した4桁の暗証番号です。					
免許証記録番号		マイナ免許期限	情報削除		
種類	取得年月日	種類	取得年月日	条件	
大型一輪	<input type="checkbox"/>	大型二輪	<input type="checkbox"/>		
中型一輪	<input type="checkbox"/>	中型二輪	<input type="checkbox"/>		
準中型一輪	<input type="checkbox"/>	普通二輪	<input type="checkbox"/>		
普通一輪	<input type="checkbox"/>	大型特殊二輪	<input type="checkbox"/>		
大型特殊	<input type="checkbox"/>	けん引二輪	<input type="checkbox"/>		
大型自動二輪	<input type="checkbox"/>	二・小・原	<input checked="" type="checkbox"/>		
普通自動二輪	<input type="checkbox"/>	他	<input type="checkbox"/>		
小型特殊	<input type="checkbox"/>	二輪	<input checked="" type="checkbox"/>		
原動機付	<input type="checkbox"/>				
けん引一輪	<input type="checkbox"/>				

マイナ PIN（マイナ免許証の暗証番号）を入力します。

※入力された文字は●で表示されます。



マイナ免許証の暗証番号を登録していない場合は、「\*」を4文字入力するか、そのままでもマイナ免許証の登録ができます。

## 2 測定者に免許証情報を登録する

### ステップ4

マイナ情報入力

個別情報

ID 123 ※ (必須)

氏名 東海五郎 ※ (必須)

フリガナ ※ 全角カタカナで入力してください

所属

営業所 設定なし

部門 設定なし

IT点呼用本人確認写真

撮影開始

写真削除

免許証情報

IC免許証からの情報読み込み

PIN1 ※「暗証番号1」を入力してください

情報読み込み

情報削除

マイナ免許証からの情報読み込み

マイナPIN ※「暗証番号」を入力してください ※マイナ免許証連携時に登録した4桁の暗証番号です。

情報読み込み

情報削除

免許情報記録番号

マイナ免許期限

取得年月日

種類

大型一種

大型二種

中型一種

中型二種

準中型一種

準中型二種

普通一種

普通二種

大型特殊

大型特殊二種

普通自動二種

普通自動二種

小型特殊

二種

原動機付

けん引一種

けん引二種

条件

血圧測定対象者

登録

キャンセル

マイナPINを入力したら、【情報読み込み】ボタンをクリックします。



注意

マイナPIN（暗証番号）の照合に10回続けて失敗すると、ICチップからの情報読み取りがロックされます。照合失敗回数はICチップに記録され、照合が成功するまで0回に戻りません。ご注意ください。ロックされた場合は、各警察署、各免許センター等で復旧してください。

### ステップ5

マイナ情報入力

個別情報

ID 123 ※ (必須)

氏名 東海五郎 ※ (必須)

フリガナ ※ 全角カタカナで入力してください

所属

営業所 設定なし

部門 設定なし

IT点呼用本人確認写真

撮影開始

写真削除

免許証情報

IC免許証からの情報読み込み

PIN1 ※「暗証番号1」を入力してください

情報読み込み

情報削除

マイナ免許証からの情報読み込み

マイナPIN ※「暗証番号」を入力してください ※マイナ免許証連携時に登録した4桁の暗証番号です。

情報読み込み

情報削除

免許情報記録番号 730000188370

マイナ免許期限 令和12年5月12日

取得年月日

種類

大型一種

大型二種

中型一種

中型二種

準中型一種

準中型二種

普通一種

普通二種

大型特殊

大型特殊二種

普通自動二種

普通自動二種

小型特殊

二種

原動機付

けん引一種

けん引二種

条件

血圧測定対象者

登録

キャンセル

免許証の情報（①免許情報記録番号・マイナ免許期限、②取得免許、③条件）が読み込まれます。

【登録】（④）ボタンをクリックします。

## 2 測定者に免許証情報を登録する

### ステップ6

No.	ID	氏名	営業所	部門	免許期限	交付日	免許種類	PIN登録	マイ登録	運転	管理	削除
1	1	東海 一郎	立川事...						無	○	編集	削除
2	10	東海 太郎	立川事...						無	○	編集	削除
3	11	東海 次郎	立川事...						無	○	編集	削除
4	123	東海五郎	東海電子テ...		令和12年05月12日		中型 運転...	有	無	○	編集	削除
5	999999...	東海電子テ...							無	○	編集	削除

測定者に免許証の情報が追加されます。

マイナ免許証の登録の場合、マイ登録が「有」になります。



免許情報の更新時も免許情報を追加するときと同様の手順でおこなえます。